


**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAMPANA DECORATIVA**



Modelo: SLIDER.AC60/SLIDER.AC90

Manual Campana Decorativa



Estimado cliente,

Si sigue las recomendaciones contenidas en este Manual de instrucciones, nuestro dispositivo le proporcionará un alto rendimiento constante y seguirá siendo eficiente durante muchos años.

Especificaciones del Producto y Parámetros técnicos.

Modelo	SLIDER.AC60/SLIDER.AC90
Voltaje Calificado	120V
Frecuencia nominal	60Hz
Luz Potencia	2x25W
Potencia Motor	70W
Potencia Total	120W
Diámetro del Adaptador de Salida	120mm

INSTALACIÓN DE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

INSTALACION

- * El fabricante no será responsable de los daños resultantes de una instalación inapropiada o incorrecta.
- * Por favor lea este manual de instrucciones antes de instalar y usar esta campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.
- * Sólo un técnico de servicios calificado y capacitado puede realizar el trabajo de instalación y mantenimiento.
- * Compruebe que el voltaje principal corresponde al indicado en la placa de características fijada dentro de la campana.
- * No conectar la campana a los conductos de escape que transportan humos de combustión (calderas, chimeneas, etc.)
- * Si la campana se usa junto con electrodomesticos no-eléctricos (por ejemplo, gas, aparatos de combustion.)deberá garantizarse un grado de ventilación suficiente en la sala para evitar el flujo de gases de escape. La cocina debe tener una abertura directamente al aire libre para garantizar la entrada de aire limpio.
- * La distancia mínima es de 750mm desde la campana extractora a una placa de gas, y es de 650mm a una placa eléctrica. Si las instrucciones de instalación de las placas de gas especifican una mayor distancia, esta deberá tenerse en cuenta.

* AVISO: Se requieren dos o más personas para instalar o mover este aparato.

USE

* La campana extractora ha sido diseñada sólo para uso doméstico para eliminar humos de cocina.

* Nunca utilice la campana para fines distintos de los diseñados.

* Nunca deje llamas altas desnudas bajo la campana cuando esté en funcionamiento.

* Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla solamente al fondo de la sartén; asegúrese de que no envuelve los lados de la sartén.

* La grasa de la freidora debe controlarse continuamente durante el uso: el aceite sobrecalentado puede arder en llamas.

* La campana no debe ser utilizado por niños o personas no instruidas en su uso correcto

MANTENIMIENTO

* El mantenimiento adecuado de la campana asegurará el rendimiento adecuado de la unidad.

* Desconecte la campana del suministro principal antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.

* Limpie y/o sustituya los filtros de grasa de aluminio después de un período de tiempo especificado.

* Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.

* ELIMINACIÓN: No deseche este producto como residuos municipales no clasificados. La recolección de tales residuos por separado para el tratamiento especial es necesaria.

¡¡ADVERTENCIA!!

En ciertas circunstancias los aparatos eléctricos pueden ser un peligro.

* No verifique el estado de los filtros mientras la campana del rango está funcionando.

* No toque las bombillas después del uso del aparato.

* No desconecte el aparato con las manos mojadas.

* Evite la llama libre, ya que es perjudicial para los filtros y puede provocar un incendio.


* Comprobar constantemente la fritura de alimentos. el aceite sobrecalentado puede convertirse en un peligro de incendio.

* Desconectar el enchufe eléctrico antes de cualquier mantenimiento.

- * Los niños no reconocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, utilice o mantenga el aparato sólo bajo supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- * No utilice este producto al aire libre.
- * Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción, sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- * Deberá haber una ventilación adecuada de la habitación cuando se utilice la campana extractora al mismo tiempo que los aparatos que queman gas u otros combustibles.
- * Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES(mm)




INSTALACIÓN Y EMPLEO

Conductos o circulación

La campana extrae los humos de cocción saturados de humos y olores, a través de los filtros de grasa y los expulsa hacia el exterior a través de un tubo de salida, o los hace circular de nuevo a la cocina a través de filtros de carbono.

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, se prefiere el uso de conductos metálicos. No utilice material inflamable para transportar el aire de escape.



1. Decida dónde correrá la red de conducto entre la campana y el exterior.
2. Un tramo de conducto corto y recto permitirá que la campana funcione de manera eficiente.

3. Los conductos largos, los codos y las transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Use la menor cantidad posible. Es posible que se requieran conductos para un mejor rendimiento con tramos de conductos más largos.

4. El aire no deberá descargarse en un conducto de humos que se utiliza para expulsar los humos de los electrodomésticos que queman gas u otros combustibles. Deben seguirse normas relativas a la descarga de aire.

Consulte con la autoridad local y los códigos de construcción para los requisitos de conductos de escape.

5. Instale una tapa de techo/ pared. Conecte el conducto de metal redondo a la tapa y vuelva a trabajar hacia la ubicación de la campana.

Conexión eléctrica

* El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada(s) de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables.

Apague la energía eléctrica en la entrada de servicio antes del cableado.

* Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de forma similar para evitar un peligro.

* No utilice el enchufe ni un cable de extensión distintos de los suministrados inicialmente con la campana.


INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, para manejar mejor la campana, aconsejamos eliminar el filtro de aluminio.


Antes de la fijación, deberá instalarse el conducto de escape de salida para evacuación de aire hacia el exterior. Utilizar el conducto de escape de salida con:

- la longitud mínima indispensable;
- las curvas mínimas posibles (el ángulo máximo de la curvatura: 90°);
- el material certificado (según las regulaciones locales, de construcción y del fuego); y tan liso como sea posible dentro.


También es aconsejable evitar cualquier cambio drástico en la cruz-sección del conducto (diámetro recomendado: 125mm).



Taladrar el orificio en la pared para la salida de aire (133 mm de diámetro) refiriéndose a los dibujos aquí a la derecha donde se indican las mediciones para las diversas posibilidades.



Decidir la posición del orificio para la salida de aire: El agujero debe estar en el techo, de acuerdo a sus necesidades, pero debe estar en línea vertical con su campana. Tenga en cuenta que el capó puede expulsar el aire a través de la toma de aire superior solamente.



Equipamiento debajo de la pared unidad de pared

1. Antes de fijar la campana a la unidad de pared, taladrar un agujero de 130 mm de diámetro en la unidad de pared.
2. En cualquier caso, compruebe la posición de la toma de corriente, teniendo en cuenta dónde funcionará el cable de alimentación, ya que podría ser necesario hacer un agujero en la unidad de pared para acomodarlo.
3. Taladrar 4 agujeros en la unidad de pared, respetando la distancia indicada. Empuje la campana contra la unidad de pared e inserte los 4 tornillos que funcionan desde el interior de la unidad de pared.
4. Haga la conexión eléctrica.

La instalación está completa.

Aviso:


- El aire de escape no deberá descargarse en una chimenea que se utilice para evacuar los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles.
- Si las instrucciones de instalación de la placa de gas especifican una distancia superior a 650mm, deberá tenerse en cuenta.
- Deben seguirse las normas relativas a la descarga de aire de escape.

OPERACION

La campana se acciona con el botón de rock del panel frontal.

El interruptor de luz enciende y apaga las lámparas.

El interruptor del ventilador enciende el ventilador a dos ajustes de velocidad:



FILTRO DE GRASA

Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia (cada dos meses de funcionamiento, o más frecuentemente para uso pesado). Use una solución de detergente caliente.

Los filtros de grasa son lavables.

Lámparas

Esta campana extractora requiere dos lámparas normales (AC 120V, 40W Max).

POLIZA DE GARANTIA

Tecnolam, garantiza este producto por un año a partir de la Fecha de compra, cualquier defecto atribuible a la Calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectivo esta garantía, deberá recurrir a nuestro Centro de Servicio, llamando al teléfono que se indica al final de esta garantía y donde podrá obtener las partes, Refacciones consumibles y Accesorios.
2. Tecnolam se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrado con falla, en el domicilio del cliente sin ningún cargo para el consumidor por Concepto de mano de obra, Refacciones y gastos de transporte del producto que pueda generarse. Los técnicos de Tecnolam están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las Reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto correctamente funcione.
3. Cuando nuestro técnico de Tecnolam Asista a revisar el producto se deberá presentar el producto con nuestra póliza de garantía debidamente Sellada por la casa comercial donde se adquirió, factura, nota o comprobante de compra.
4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, a partir de la Recepción de la llamada a Nuestros Centros de Servicio Tecnolam.
5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos: si el producto ha sido usado en condiciones distintas a las normales, si no ha sido operado de Acuerdo con el Instructivo de uso en idioma español, si el producto ha sido alterado o reparado por personas o talleres de servicio no autorizado.
6. Limitaciones de garantía; esta garantía no sera validad: si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto. Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el artefacto.

Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado. Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.

Si ha sido utilizado con fines comerciales de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente domestico.

Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el productos este expuesto a la intemperie.

Rotura de piezas por mal manejo.

Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobre cargas accidentales en la línea de alimentación o sobre cargas eléctricas.

Daños por uso en partes que no sean genuinas.

Daños en el productos causados en sus transportación, cuando está sea por cuenta del comprador.

Advertencia: esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el origen de la misma.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto_____

Marca:_____

Modelo_____

Nº de

serie_____

Fecha de Venta:_____

Distribuidor:_____

Importado y comercializado por:

México

ELECTTRODOMESTICI TECNOLAM MEXICO, S.A. de C.V

Calle 29 Sur Nº2312, Col. Santa Cruz Los Ángeles,

Puebla-Puebla, C.P. Tel. Importador: Tel: + (01)

222 2116462

Especialista certificados

Servicio TecnoIam



Instalacion, reparacion, polizas, refacciones originales y garantia por 3 meses

Mexico

+ (01) 222 2116462

www.tecnolam.mx

de garantia:

1. Asegurese de haber segudio las intrucciones de instalacion, uso y cuidados que menciona el instructivo.
2. Localice y tenga a la mano su garantia debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer valida la garantia.
3. Anote la marca de modelo y numero de serie del producto y tenga a la mano papel y lapiz. Ademias de respaldar la garantiade sus producto, TecnoIam le ofrece los siguientes servicios:

Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantia. Venta de refacciones originales.